

GETTING TO KNOW YOUR STEAMER

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos. especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS **INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO**

MANTÉNGALO ALEJADO **DEL AGUA**

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga.

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

2. No coloque ni quarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o iın lavabo

3. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líguido.

4. Si el aparato cavera al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de guemaduras. electrocución, incendio o heridas:

1. Nunca deje este aparato desatendido mientras esté conectado o sobre una mesa de planchar.

2. Se debe supervisar cuidadosamente el uso de este aparato cuando esté utilizado por o cerca de niños o personas con alguna discapacidad. El uso sin supervisión podría resultar en un incendio o heridas.

3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado v solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fahricante

4. Nunca utilice el aparato si el cordón o la claviia estuviesen dañados, si no funcionase correctamente, si hubiese caído, si estuviese dañado o si hubiese caído al agua. No intente reparar el aparato. El ensamblar las partes de manera incorrecta aumenta los riesgos de incendio. electrocución y heridas. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para que lo examinen v lo reparen.

Mantenga el cordón alejado de las superficies calientes. No jale ni retuerza el cordón alrededor. Enrolle el cordón sin apretar alrededor del aparato para quardarlo. Permita que el aparato enfríe completamente antes de guardarlo.

6. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá énchufar de una sola manera en el tomacorriente. Si no entrara en el tomacorriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente vencer esta función de seguridad.

& Soleplate Lint/Fabric



7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de lás aberturas.

8. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

9. No utilice una extensión con este

10. No permita que las partes calientes del aparato o el vapor hagan contacto con la piel o los oios.

11. No deje la suela sobre ninguna superficie durante un tiempo prolongado y no permita que haga contacto con el cordón mientras la plancha esté conectada, encendida o

12. Desconecte el aparato antes de llenar o vaciar el depósito de agua. No sobrellene el denósito

13. Este aparato produce vapor muy caliente, el cual puede provocar quemaduras si el aparato se usa de manera indebida o muy cerca de la piel, de cuero cabelludo o de los ojos. Siempre pruebe la función vapor antes de usarlo, manteniendo el aparato aleiado de su cuerpo.

14. Nunca haga funcionar la plancha con el depósito de agua vacío.

15. Nunca iale el cordón para desconectarlo del tomacorriente. Cójalo por la clavija.

16. El contacto con las partes calientes el agua caliente o el vapor caliente puede provocar quemaduras. Tenga cuidado al extraer el depósito de agua o al voltear la plancha al revés, puesto que puede quedar agua en el depósito.

17. Para prevenir las sobrecargas eléctricas. no opere ningún otro aparato de alto vataje en el mismo circuito.

18. Asegúrese que el aparato esté apagado v que no esté emitiendo vapor antes de cambiar los accesorios

reservoir is secure.

reservoir to its place, making sure that the 6. Close the inlet cover and return the reduce hard water problems).

with everyday tap water (filtered water may 5. Upen the inlet cover and fill the tank ber inlet cover.

4. Turn the reservoir over, revealing the rub-

the reservoir to remove it from the body of 3. With the reservoir released, pull up on

one hand, move the release lever toward the 2. While holding the water reservoir with Place the unit on a stable surface. FILLING INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY TNATAO9MI INSTRUCTIONS **SAVE THESE**

19. Cambie los accesorios con cuidado puesto que podrían estar calientes o contener agua caliente proveniente de condensación. Asegúrese que estén secos y fríos antes de

INSTRUCCIONES **ESPECIALES**

20. Nunca desarruque prendas mientras alguien las tenga puestas.

21. No utilice la función de vapor continuo durante más de 3 segundos. Esto podría provocar un derrame interior y hacer que la suela gotee.

drip from the soleplate. chamber may occur, causing hot water to than 10 seconds. A flooding of the steam 21. Do not use continuous steam for more

20. Do not iron a garment while it is on

INSTRUCTIONS SPECIAL **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

IMPORTANTE PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

LLENADO DEL DEPÓSITO

1. Ponga la plancha sobre una superficie

2. Sostenga el depósito con una mano y deslice el botón de liberación del depósito hacia atrás.

3. Saque el depósito.

4. Voltee el depósito y retire el tapón de caucho.

5. Llene el depósito con agua corriente o filtrada (si el agua está dura).

6. Cierre el tapón y regrese el depósito sobre la plancha, asegurándose que esté debidamente instalado.

Cepillo para pelusa (también protector de suela)



appliance.

.guinago

when storing.

9. Do not use an extension cord to operate where oxygen is being administered. serosol (spray) products are being used or 8. Do not use outdoors or operate where

surfaces. Do not pull or twist cord. Let

taces. Do not allow cord to contact heated

2. Keep the cord away from heated sur-

appliance to an authorized service center

when the appliance is used. Return the

live, electric shock, or injury to persons

reassembly or repair could cause a risk of

attempt to repair the appliance. Incorrect

aamagea, or aroppea into water. Do not

tor examination and repair.

7. Never drop or insert any object into any WILL NOT WALET. aftempt to defeat this safety feature. steam is being released to avoid contact not fit, contact a qualified electrician. Do not ment, please be sure the unit is off and no in the outlet, reverse the plug. If it still does 18. When installing or removing attachonly one way. It the plug does not fit fully ance on the same circuit. feature, this plug will fit in a polarized outlet do not operate another high wattage appliblade is wider than the other). As a safety

17. To reduce likelihood of circuit overload, 6. This appliance has a polarized plug (one De not water in reservoir. zęsym sppliance upside down – there may sway. Loop cord loosely around appliance removing water tank or when you turn a appliance cool completely before putting parts, hot water, or steam. Use care when

16. Burns could occur from touching hot usconnect. ontiet; instead, grasp plug and pull to 15. Never yank cord to disconnect from

filling the water tank. 14. Do not operate steamer without properly away trom body.

is dry or cooled off to avoid contact with

from condensation. Ensure the attachment

ing attachment as it may contain hot water

19. Use caution when installing or remov-

test appliance before each use by holding it with hot water coming from steam vents, incorrectly. To reduce the risk of contact to the skin, scalp or eyes, or if it is used may cause burns if it is used too close 13. While emitting steam, this appliance emptying. Do not overtill.

15. Unplug this appliance before filling or is pot or plugged in. face or on the appliance power cord while it

11. Do not let the soleplate sit on any surtonch eyes or bare skin. when in use. Do not let heated surfaces 10. Surfaces of this appliance may be hot

ing properly, or if it has been dropped or a damaged cord or plug, if it is not work-4. Never operate this appliance if it has manufacturer. use attachments not recommended by the

3. Use this appliance only for its intended bersonai injury. Dusupervised use could result in fire or dren or individuals with certain disabilities. this appliance is used by, or near chil-

5. Close supervision is necessary when

use as described in this manual. Do not

roning board. nusticuded when plugged in or on an 1. This appliance should never be left

risk of burns, electrocution, fire, or injury to MARNING — To reduce the

immediately. Do not reach into the water. 4. If an appliance falls into water, unplug it

3. Do not place in, or drop into water or can tall or be pulled into a tub or sink. 2. Do not place or store appliance where it

 Always unplug appliance immediately after to reduce the risk of death by electric shock: electrically live even when the switch is off.

DANGER — Any appliance is

KEEP AWAY FROM WATER **BEFORE USING** READ ALL INSTRUCTIONS

cantions spont stways be taken, including when children are present, basic safety pre-When using electrical appliances, especially

INSTRUCTIONS **SAFETY TNATAO9MI**

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA



Le invitamos a que se familiarice con el GS19 antes de usarlo. Si tiene preguntas acerca de su uso. Ilame a nuestro servicio posventa al 1-800-3-CONAIR.

cuidadosamente antes de usano. de este producto, siempre lea las instrucciones Para su seguridad y para distrutar plenamente

Wodelo GS19

Manual de instrucciones





steam 'n iron

plancha de vapor multiuso

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1. The GS19 Fabric Steamer functions as both a steamer and an iron. Simply depress the rotating handle release button and rotate the handle out for steaming and in for ironing.
- 2. Plug the unit into your electrical outlet. Both red and green lights will glow. Red light indicates the appliance is plugged in and the green light indicates the appliance is heating up. When the green light goes off, the appliance is ready. The appliance can be used continuously, regardless of the status of the green light. Do not press the steam button before the green light goes off for the first time.
- 3. Remove the soleplate cover/attachment: rest unit vertically with soleplate elevated.
- 4. If using the unit for pressing, turn the Variable Temperature Control Dial to the appropriate setting for the fabric that you will be pressing. Check the fabric label to confirm your fabric type.

Settings are as follows: Low: 1 dot (·) for synthetic fabrics Medium: 2 dots (...) for wool and silk High: 3 dots (...) for cotton and linen Steam becomes available at the high setting.

5. When first using the device, test on an old cloth, as there may be sediment left from transportation or manufacturing.

Unplug the device when it is not in use.

18-8761 08NP221

Made in China

East Windsor, NJ 08520, Glendale, AZ 85307 ©2008 Conair Corporation nttp://www.conair.com de Conair, Ilame al 1-800-3-CONAIR o visite Para más información sobre los productos

> Glendale, AZ 85307 7475 N. Glen Harbor Blvd. гегисе Department Conair Corporation Centro de Servicio

REMOVING OR REPLACING THE SOLEPLATE COVER WITH LINT FABRIC BRUSH AND CREASE ATTACHMENTS

The lint/fabric brush and crease attachments are designed to attach to the soleplate for easy use.

- 1. Use caution when removing or replacing the attachments to avoid touching a hot surface. It is recommended that the appliance cools off before attachments are changed.
- 2. Holding the unit in one hand, turn it over so the attachment is facing up.
- 3. Using the other hand, turn the locking cover tab and push the attachment away from the handle. Grab the ribbed surface on the side of the attachment and pull off.
- 4. After use, reverse the process in step two.



FOR UPRIGHT STEAMING

Removeable

Lint/Fabric

& Soleplate

- 1. Turn the variable temperature control dial to the High 3 dots (...) setting. The unit will take approximately two minutes to reach this temperature. When the temperature has been achieved, the green light will turn off.
- 2. Holding the steam vents away from you and anyone else in the room, engage the

derechos que varian de un Estado a otro. esbecilicos y usted puede tener otros Esta garantia le otorga derechos legales

mencionadas pueden no regir para usted. couzecneurez, de modo que las limitaciones limitación de daños especiales, incidentales o Algunos Estados no permiten la exclusión o INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER. Otra garanta, expresa o implicita. INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL NINGUN CASO POR ALGUN DANO ESPECIAL CONAJR NO SERÁ RESPOUSABLE EN

regir para usted. dne jas jimitaciones mencionadas pueden no duración de una garantía implicita, de modo Estados no permiten ilmitaciones sobre la LA PRESENTE GARANTIA ESCRITA. Algunos ESTARAN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE Y APTITUD PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, GARANTIA IMPLICITA DE ÇOMERCIABILIDAD INCLUYEUDO PERO NO LIMITADAS A LA COALGONERA GARANTIA, OBLIGACION O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING

partir de la tecna de tabricación. el periodo de garantia será de 12 meses a de envio. En ausencia del recibo de compra, 1-800-366-0937 para recibir instrucciones gar una prueba de compra y deben namar ai Los residentes de California sólo necesitan de \$3.0005 por gastos de manejo y envio. kecipo de combra y un cheque o giro postal ρειχισιο ιυαισασο α conτιμμασιου, Junto con su garantia, regrese su aparato al Centro de Para obtener servicio técnico bajo esta

defectos de materiales o fabricacion. a partir de la tecna de compra si presentara aparato sin cargo por un periodo de 12 meses Conair reparará o remplazará (a su opción) su

GARRATIA LIMITADA DE UN ANO

trigger. Steam should now be released from the vents in the soleplate.

The unit is equipped with a convenient trigger for continuous steam. To start flow of steam, press and hold trigger. Initial use may need 2-5 seconds to wait for steam to come out. Steam will emit until the trigger is released. Do not press the steam button for longer then 10 seconds; otherwise hot water may leak from the soleplate.

When you have finished using the unit, or are resting, be sure to elevate the soleplate. Please be sure to turn the variable temperature control dial to the "min" position. Unplug the unit and replace the soleplate cover for storage.

STEAMING TIPS

- 1. To prepare your fabric for steaming. brush it with the (included) fabric brush. This will loosen the fibers and allow better steam penetration.
- 2. Hang your garment or fabric.
- 3. Pass the steam jets just above the fabric where the wrinkles are. It may take a few passes to remove the wrinkles completely.
- 4. After use, empty any remaining water from the tank to avoid leakage.

alcance de los niños. 4. Guardelo en un lugar seguro, fuera del antes de guardario. 3. Vacie el agua remanente en el deposito 2. Permita que entrie. de usario.

Apague, y desconecte et aparato despues 1. Iurn off and unplug applicance after 1.

ALMACENAJE

temperatura. mas baja, luego suba progresivamente la tela mas delicada, usando la temperatura diferentes tipos de tela, empiece por la 4. Cuando planche prendas hechas de dne nillice nua rapia de biancuar.

qanar ninguna superficie, le recomendamos 3. Para lograr resultados optimos y no porque podria quemar la tela.

nu zoio indar durante un tiempo proiondado 2. No permita que la suela permanezca en sus prendas para mas información.

según el tipo de tela. Véase las etiquetas de 1. Escoja el ajuste de temperatura adecuado, Para lograr resultados óptimos:

CONSEJOS PARA PLANCHAR

CREASE ATTACHMENT TIPS

The crease attachment is designed for use with one hand. Fabric and garments should easily slide into the attachment.

Do not touch any part of the crease attachment when in use.

- 1. Hang your garment or fabric.
- 2. Pull the fabric taut from the bottom and insert into the crease attachment
- 3. Pass the steamer up and down around the fabric until the desired crease is achieved and/or wrinkles are removed.



la raya. arriba hasta abajo y viceversa hasta formarse 3. Desplace la plancha lentamente desde como se indica.

Z. ESTITE la tela e insertela en el accesorio, 1. Cuelgue el pantalón al revés. Para formar la raya del pantalón:

accesorio durante el uso.

una mano. No toque ninguna parte del bantalones està diseñado para usarse con El accesorio para formar la raya de los

RAYA DE LOS PANTALONES CONSEJOS PARA FORMAR LA

IRONING TIPS

When using the soleplate for pressing fabrics, follow these steps to ensure professional results:

- 1. Be sure the temperature control dial is set to the correct temperature for the fabric you are pressing. Fabric type and care recommendations are found on the fabric label.
- 2. Do not let the soleplate sit in one place on the fabric as it may scorch the fabric.
- 3. When pressing, it is recommended that you use an ironing board to achieve good results and prevent damage to furniture and other surfaces.
- 4. If pressing different types of fabrics, start by pressing delicate fabrics first at lower temperatures and gradually progress to higher temperatures.

- 1. Turn off and unplug applicance after
- 2. Allow to cool before starting.
- 3. Empty any remaining water from the tank to avoid leakage.
- 4. Store in a cool, dry place, out of reach of children

continuo. El vapor saldra por los oriticios ofra persona y oprima el botón de vapor aneia no apunte nacia su cuerpo ni nacia 2. Sostenga la plancha de tal forma que la se apague (aproximadamente 2 minutos). (3 bnutos). Espere hasta que la luz verde 1. Escoja el ajuste de temperatura más alto

en la suela y seguirá saliendo de manera

PLANCHADO CON VAPOR

pantaiones SOI ƏD la raya para formar Accesorio

DIAITCHA.

la plancha varias veces.

2. Cuelgue las prendas.

penetración del vapor.

el deposito de agua antes de guardar la

d. Siempre vacie el agua remanente en

arrugadas. Puede que sea necesario pasar

3. Aplique vapor lentamente en las zonas

las fibras de la tela para permitir una mejor

pelusa antes de aplicar vapor. Esto relajará

J. Cepille las prendas con el cepillo para

CONSEJOS PARA DESARRUGAR PRENDAS

instale el accesorio para pelusa sobre la suela

sures de guardarla. Le recomendamos que

gescouecte is plancha y permits que enfrie

de temperatura en la posición "MIN",

Despues de terminar, ponga el ajuste

el boton oprimido durante 2 a 5 segundos.

Nota: Para iniciar el flujo de vapor, mantenga

mantenga el botón oprimido durante más

couriuns usats due stiole el poton. No

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option)

your unit free of charge for 12 months from

the date of purchase if the appliance is defec-

To obtain service under this warranty, return

the defective product to the service center

listed below that is nearest you, together

with your purchase receipt and \$3.00 for

postage and handling. California residents

need only provide proof of purchase and

should call 1-800-366-0937 for shipping

instructions. In the absence of a pur-

chase receipt, the warranty period shall be

ANY IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING

BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED

WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,

SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE

12 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN

WARRANTY. Some states do not allow limi-

tations on how long an implied warranty lasts,

so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE

12 months from the date of manufacture.

tive in workmanship or materials.

de 10 segundos a la vez.

bara protegeria durante ei aimacenaje.



(pians an protector (rambien beinsa Cepillo para

resaltada.

anela, sosteniendolo por la superficie lateral trasera dei accesorio y desiiceio tuera de ia Gire el botón de bloqueo ubicado en la parte нетостоп:

de bloqueo.

superficie lateral resaltada. Afloje el boton mismo sobre a suela, sosteniendolo por la parte trasera del accesorio y deslice el Gire el botón de bloqueo ubicado en la

la suela entrie antes de instalar o retirarlos. cnigado. Le aconsejamos que permita que instale y retire los accesorios con sumo la suela. Para evitar quemarse, siempre disenados para instalarse facilmente sobre formar la raya de los pantalones han sido El cepillo para pelusa y el accesorio para

LOS ACCESORIOS INSTALACION/REMOCION DE

6. Desconecte el aparato después de usarlo.

tabricación y el transporte. acumulados en la suela durante la remover el polvo y otros residuos vez, pruebeia sobre un pano viejo para 5. Antes de utilizar la plancha por primera

con el nivel de temperatura alto. Nota: La plancha producirà vapor solamente Plfo: fres bnufos (•••) bara el algodón y el lino Medio: dos puntos (••) para la lana y la seda

gaĵo: nu bnuţo (•) bara los sintéticos 4. Escoja el ajuste de temperatura deseado:

contacto con ninguna superticie. posicion vertical, sin que la suela naga 3. Permita que el aparato caliente en

dne ja iuz verde se haya apagado. No oprima el boton para producir vapor hasta temperatura deseada, la luz verde se apagara. A calentando. Cuando la piancha liegue a ja bara indicar que el aparato está encendido La luz roja y la luz verde se encenderán 2. Enchufe el cordon en el tomacorriente.

qe qeèbelo qej wiswo \(\) wnevalo en la mango, simplemente oprima el boton deseado. Para cambiar la posición del de dos manera distintas segun el uso mango giratorio que puede posicionarse prendas. Por eso esta equipado con un fradicional o como desarrugador de 1. El GS19 puede usarse como plancha

DE N20 INSTRUCCIONES

multi-purpose steam 'n iron





Instruction Booklet

Model GS19

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.



and you may also have other rights, which vary from state to state.

FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion

or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights,

Service Center

Conair Corporation Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

For information on any Conair products call: 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at http://www.conair.com ©2008 Conair Corporation East Windsor, NJ 08520, Glendale, AZ 85307

Made in China 08NP221